

**Kurzbedienungsanleitung**  
**TK-Anlage elcom LC 15**

**Interne Rufnummern der elcom LC 15**

Telefon 1, 2, 3, 4, 5	21, 22, 23, 24, 25
Türsprechstelle	9
Im Türgespräch Türöffner betätigen	Nachwahl 9
Externgespräch einleiten oder Rückfrage beenden	0
Bei besetzten Telefon anklopfen	Nachwahl 2

<u>Anlagenzustand</u>	<u>Funktion</u>	<b><u>Nachwahl 4</u></b>
Telefone klingeln	Heranholen des Rufes	
Amtsleitung besetzt	Amtsleitung reservieren	
Internteilnehmer besetzt	Rückruf einleiten	
Anklopfen auf Ihr Interngespräch	Rückfrage zum Anklopfenden	
Anklopfen auf Ihr Externgespräch	Rückfrage zum Anklopfenden	
Internrückfrage	Teilnehmer in Konferenz holen	
Rückfrage aus Externgespräch	Internteilnehmer übernimmt Externgespräch	

**Kennziffern**

Rückrufe und Vormerken der Amtsleitung löschen	50
Raumüberwachung einschalten	57
Nachwahl ins Amt	70
Parken von Externgesprächen ( max. 120 Sekunden )	73
Zurückholen des geparkten Externgesprächs	74
Anrufbeantwortergespräch übernehmen	75
Anklopfschutz ausschalten	510
Anklopfschutz einschalten	511

## Kurzprogrammieranleitung TK-Anlage elcom LC 15

Die Programmierung der TK-Anlage LC 15 ist nur vom Teilnehmer 21 aus möglich, sie bleibt auch bei Netzausfall zeitlich unbegrenzt gespeichert.

### Inbetriebnahme

Anmelden der einzelnen Telefone und Speicherung des Wahlverfahrens 9

### ProgrammierEinstieg

Teilnehmer 21 Hörer abnehmen – 88 wählen – pos. Quittungston – 88 wählen – pos. Quittungston

### Rücksetzen der LC 15

Auslieferungszustand herstellen, alle Telefone sind abgemeldet 90

Rücksetzen der von den Teilnehmern programmierten Leistungsmerkmale 91

Programmierung der Telefons „nn“ zurücksetzen 9nn

### Wählanschlußmerkmale festlegen

Externanruf 1s Ruf / 4s Pause 00

Externanruf 1s Ruf / 9s Pause 01

### Festlegen de Anschlüsse 21-25

Anschluß „nn“ wird nicht benötigt 10nn

Anschluß „nn“ zur Anmeldung vorbereitet 11nn

Anschluß „nn“ für MFV-Wahlverfahren angemeldet 12nn

Anschluß „nn“ für IWV-Wahlverfahren angemeldet 13nn

### Spezielle Endgeräte festlegen

Anschluß „nn“ für Anrufbeantworter vorbereiten 14nn

Anschluß „nn“ für Datenendgerät (Modem, Telefax) vorbereiten 15nn

Anschluß „nn“ für Telefon programmiert

(Zurückschalten von Modem, Telefax, Anrufbeantworter auf Telefonie) 16nn

### Telefon 21-25 Berechtigungen

Telefon „nn“ international berechtigt (keine Wahlbeschränkung) 20nn

Telefon „nn“ national berechtigt ( 00-Sperre ) 21nn

Telefon „nn“ ortsberechtigt ( 0-Sperre ) 22nn

Telefon „nn“ halbamtsberechtigt 23nn

Telefon „nn“ nicht amtsberechtigt 24nn

Telefon „nn“ nicht anklopfberechtigt 30nn

Telefon „nn“ anklopfberechtigt 31nn

Telefon „nn“ kann keine Verbindung zur Türsprechstelle aufnehmen 32nn

Telefon „nn“ kann Verbindung zur Türsprechstelle aufnehmen 33nn

### Anmelden der Türsprechstelle

Türsprechstelle nicht angeschlossen 170

Türsprechstelle angeschlossen 171

### Funktionen Kontakt 1

Kontakt 1 für 3 Sekunden Puls : TFE – Funktion ( Klingelknopf 1 ) 180

Kontakt 1 für 60 Sekunden Puls : ( Betätigung Meldeeingang ) 181

Kontakt 1 für 3 Sekunden Puls ( Betätigung Meldeeingang ) 182

Kontakt 1 : Funktion vom Telefon ( Ein-Aus oder 3 Sekunden Impuls ) 183

### Funktionen Kontakt 2

Kontakt 2 für 3 Sekunden Puls : TFE – Funktion ( Klingelknopf 2 ) 190

Kontakt 2 für 60 Sekunden Puls : ( Betätigung Meldeeingang ) 191

Kontakt 2 für 3 Sekunden Puls ( Betätigung Meldeeingang ) 192

Kontakt 2 : Funktion vom Telefon ( Ein-Aus oder 3 Sekunden Impuls ) 193

### Anrufverteilung

Telefon „nn“ aus der externen Rufsignalisierung ausschalten

(mind. ein Endgerät muß in der Anrufsignalisierung verbleiben) 410nn

Endgerät „nn“ klingelt bei einem externen Anruf 411nn

Endgerät „nn“ klingelt nicht bei Betätigung des Kontaktes am Meldeeingang 460nn

Endgerät „nn“ klingelt bei Betätigung des Kontakts am Meldeeingang 461nn

### Externe Rufwefterschaltung

Endgerät „nn“ klingelt nicht bei Amtsrufwefterschaltung 420nn

Endgerät „nn“ klingelt bei Amtsrufwefterschaltung 421nn

Endgerät „nn“ klingelt nicht bei Nachtschaltung 430nn

Endgerät „nn“ klingelt bei Nachtschaltung 431nn

**Kurzbedienungsanleitung –Fortsetzung-**  
**TK-Anlage elcom LC 15**

**Zeiten einstellen**

Amtsruferweiterung erfolgt nach 20 Sekunden	510
Amtsruferweiterung erfolgt nach 40 Sekunden	520
Wiederanruf erfolgt nach 20 Sekunden	540
Wiederanruf erfolgt nach 40 Sekunden	541
Melderuf sofort	550
Melderuf nach 60 Sekunden	551

**Wartemusik schalten**

Wartemusik aus	590
Wartemusik ein	591

**Meldefunktion einstellen**

Kontakt am Meldeeingang im Ruhezustand geschlossen	61
Kontakt am Meldeeingang im Ruhezustand geöffnet	62
Meldeeingang ist Türsprechstelle (Anschalten eines Klingelknopfes)	63
Meldeeingang wird für Melderuf genutzt	64

---

Externanrufe ausschalten	530
Externanrufe einschalten	531

Anrufschutz für Intern- und Externanrufe ausschalten	520
Anrufschutz für Intern- und Externanrufe einschalten	521

Nachtschaltung ausschalten	540
Nachtschaltung einschalten	541

Melderuf ausschalten	550
Melderuf einschalten	551

Seniorenruf einschalten	560
Seniorenruf an Telefon „nn“	56nn

Kontakt 1 : ausschalten	580
Kontakt 1 : einschalten	581
Kontakt 1 : Impuls für 3 Sekunden	582

Kontakt 2 : ausschalten	590
Kontakt 2 : einschalten	591
Kontakt 2 : Impuls für 3 Sekunden	592

Coderuf 1	791
Coderuf 2	792

Rufumleitung ausschalten	770
Rufumleitung zu Teilnehmer „nn“ einschalten	77nn

–