

Kurzbedienungsanleitung elmeg euris a/b

Programmiereinstieg:

1. Analoges Telefon in der TAE-F Buchse
2. S0-Bus nicht mit dem TA a/b verbinden
3. Euris a/b mit dem 230V-Netz verbinden (Steckernetzgerät)
4. Wenn das Telefon klingelt, den Hörer abnehmen. (LED blinkt 5 Sek. Rot)
5. Nach ca. 8 Sek. Hinweiston im Hörer
6. PIN eingeben (Grundzustand 0000)

Nach Eingabe des PIN kann mit der Programmierung begonnen werden. Die Programmierschritte können nacheinander eingegeben werden, d.h. der PIN braucht nicht neu eingegeben werden.

Kennziffer	Bedeutung	Einstellmöglichkeiten
10	Dienste-Einstellung	0 Fernsprechen 1 Fax Gr. 2/3 2 Daten über Modem 3 Btx
11	Anzahl auszuwertender MSN	0..2
12	MSN 1	(max. 20 Ziffern)
13	MSN 2	(max. 20 Ziffern)
20	Sperre	0 keine Sperrfunktion 1 Vollsperrung 2 selektive Sperre
21	Sperrziffern	(max. 3 Ziffern)
22	Direktruf	0 kein Direktruf 1 Direktruf aktiviert
23	Direktrufnummer	(max. 20 Ziffern)
24	Pegel	0 Normalstellung 1 Dämpfung
25	Anklopfen	0 kein Anklopfen 1 Anklopfen möglich
26	Rückfrage/Makeln	0 Rückfrage 1 Makeln
99	Rücksetzen auf Default	9
0	PIN ändern	Neue PIN + Neue PIN
*	Raute (#) zum trennen	0 Trennen mit # nicht möglich 1 Trennen mit # möglich