

Kurzbedienungsanleitung
TK-Anlage elmeg LC 25

Inbetriebnahmeprozeduren – Schalter links

Amts berechtigung	E-1-Tln.Nr.-0
Halbambts berechtigung	E-1-Tln.Nr.-1
Amtsleitung offen	E-2-0
Amtsleitung gesperrt	E-2-1
Rufweiterstelle einrichten	E-3-Kennzeichen Amtsleitung-Tln.Nr.
Rufpausenüberwachungszeit 7 (12) Sekunden einrichten	E-4-1(2)
Weitergabeverzögerungszeit 15 (8) Sekunden einrichten	E-5-1(2)
Alarmrelais betätigen	E-8-8

Ungesicherte Prozeduren – Schalter rechts

Automatischen Rückruf deaktivieren	E-0
Rufvariante abfragen	E-1-1
AL offen abfragen	E-1-2
Rufweiterstelle abfragen	E-1-3-7(8)
Rufpausenüberwachung abfragen	E-1-4
Rückfrageverzögerungszeit abfragen	E-1-5
Rufumleitung abfragen	E-1-6
Coderuf	E-4-2,3,4,5
Rufvariante einstellen	E-5-x
	x=1 -> AL1 + AL2 auf Tln. 2
	x=2 -> AL1 auf Tln. 3 und AL2 auf Tln. 2
	x=3 -> Alle Tln. klingeln
Rufumleitung aktivieren	E-6-Tln.Nr.
Rufumleitung deaktivieren	E-6-0

Prozeduren, die nur mit Alarmzusatz ausführbar sind.

Ändern der Geheimzahl	E-7-alte Geheimzahl-neue Geheimzahl
-----------------------	-------------------------------------

Aktivieren der Alarmanlage

Relais und Anwahl des fernen Teilnehmers	E-8-1-Geheimzahl
Anruf bei dem aktivierenden Telefon	E-8-2-Geheimzahl
Relaiskontakt	E-8-3- Geheimzahl
Abfrage des Alarms	E-8-4
Abfrage der Alarmvariante	E-8-5
Deaktivieren der Alarmanlage	E-8-0- Geheimzahl
Eingabe der Rufnummer für Alarmwahl	E-9- Geheimzahl-x1-x2-.....-x16

Legende:

E	eigene Tel.Nr.
AL	Amtsleitung