

C24 / C44

Beispiel für eine Anrufweitschaltung in der Vermittlungsstelle

Variante: "alle Dienste" / auch gültig für C23 / C43

Begriffserklärungen:

MSN Mit MSN werden die Rufnummern Ihres ISDN-Anschlusses bezeichnet.
z.B. Sie haben die Rufnummern 040/ 1234, 040/ 1235 und 040/ 1236.
Dann lauten Ihre MSN's 1234, 1235 und 1236.

Automatische Amtsbelegung Wenn Sie den Hörer des Telefons abnehmen, und den Wählton der Telekom (durchgehend) hören, haben Sie automatische Amtsbelegung. Wenn Sie einen unterbrochenen Ton hören (3-fach), haben Sie keine automatische Amtsbelegung.

Index Der Index ist eine Durchnummerierung in der Telefonanlage.
In der Anlage werden die MSN's (Rufnummern) in eine Liste eingetragen, die mit dem Index durchnummeriert ist. Dort tragen Sie Ihre MSNs (Rufnummern) ein.

z.B.

Index	MSN (Rufnummer)
1	1234
2	1235
3	1236

gehende MSN Die gehende MSN (Rufnummer) ist die Rufnummer, die bei dem Anrufer (den Sie anrufen) angezeigt werden soll.
Diese gehende MSN bestimmt auch bei der Anrufweitschaltung die Rufnummer, die Sie bei der Telekom umleiten. (Nur bei der Variante Index 2 bis 8)

Umschalteberechtigung Die Umschalteberechtigung legt fest, welcher Teilnehmer eine Anrufweitschaltung ein- und ausschalten darf.
Diese Berechtigung muß bei den Teilnehmern, bei denen Sie die Anrufweitschaltung einrichten möchten, eingeschaltet sein.

Wenn Sie nun die MSN mit dem **Index 2** (1235) zu Ihrem Handy (0171-9876543) umleiten möchten, gehen Sie wie folgt vor:

Ohne Automatische Amtsbelegung:

			(sofortige Umleitung)
			(verzögerte Umleitung)
			(Umleitung bei besetzt)

Mit automatischer Amtsbelegung ändert sich die Eingabe wie folgt:

			(sofortige Umleitung)
			(verzögerte Umleitung)
			(Umleitung bei besetzt)

Zum Deaktivieren der Umleitung wählen Sie...

... ohne automatische Amtsbelegung:

... Mit automatischer Amtsbelegung:

Die MSN (Rufnummern) mit dem Index 3 bis 8 werden auf die gleiche Weise programmiert.

Wenn Sie nun die MSN mit dem **Index 1** (1234) zu Ihrem Handy (0171-9876543) umleiten möchten, gehen Sie wie folgt vor:

Festlegung der Ziel-Rufnummer und Variante:

Ohne automatische Amtsbelegung:

			(sofortige Umleitung)
			(verzögerte Umleitung)
			(Umleitung bei besetzt)

Mit automatischer Amtsbelegung ändert sich die Eingabe wie folgt:

			(sofortige Umleitung)
			(verzögerte Umleitung)
			(Umleitung bei besetzt)

Mit dieser Eingabe haben Sie der Telefonanlage die Rufnummer mitgeteilt, zu der Sie Ihre Anrufe auf der MSN /Rufnummer) mit dem **Index 1**, d.H. Ihre Rufnummer 1234, umleiten möchten.

Diese Umleitung müssen Sie dann mit folgender Eingabe an einem Umschalteberechtigtem Apparat einschalten.

Ohne automatische Amtsbelegung:

Mit automatischer Amtsbelegung ändert sich die Eingabe wie folgt:

Um diese Anrufweitschaltung wieder auszuschalten, benutzen Sie folgende Eingabe:

Ohne automatische Amtsbelegung:

Mit automatischer Amtsbelegung ändert sich die Eingabe wie folgt: